



This shower curtain rod can be installed: 本浴簾桿產品可依使用需求組合成下列形狀:

1. U-shape (99cm x 114cm Max) : 3 x rods & 2 x 90° bends
四方U型 (最大範圍99公分x114公分) 需要使用三支直管浴簾桿和二支 90度彎管。
2. L-shape (99cm x 99cm Max) : 2 x rods & 1 x 90° bend
四方L型 (最大範圍99公分x99公分) 需要使用二支直管浴簾桿和一支90度彎管。
3. Long L-shape (99cm x 183cm Max) : 3 x rods & 1 x 90° bend
長條L型 (最大範圍99公分x183公分) 需要使用三支直管浴簾桿和一支90度彎管。
4. Straight-shape (252cm Max) : 3 x rods
直線型 (最長長度252公分) 需要使用三支直管浴簾桿。

NOTE: Do not cut rods on jointing end.

注意: 如需裁剪管子, 請勿裁切要插入浴簾桿接頭的一端。

INSTALLATION GUIDE

SHOWER CURTAIN ROD

浴簾桿組安裝說明

1. Determine exact dimensions and shape, joint **Rods** together using **Straight Joints** as fig #1. Lubricate with liquid soap to easy assembly if required. **Rods** can be cut to desired length before assembly where only cut **Wall Bracket ends**.
決定正確的尺寸和形狀後, 使用浴簾桿接頭組合直管浴簾桿和90度彎管, 如圖示 1。如有需要可使用肥皂水使之潤滑, 容易組裝。在組裝之前, 可依所須要的長度在銜接牆壁固定座的一端, 裁切成須要的長度。
2. Measure and mark the drill hole position of **Wall Brackets**, drill holes using 6 mm drill-bit and insert **Plastic Anchors** flush to the wall, fix **Wall Brackets** with **Screws** provided as fig #2.
測量並在預定安裝的牆壁固定座的位置畫上記號, 使用 6 mm 鑽頭鑽孔, 嵌入塑膠塞並使之齊平於牆面, 然後以隨附的螺絲鎖緊牆壁固定座於牆面上, 如圖示 2。
3. Position Ceiling Support Rod U bends hook into Straight Joints, measure distance to the ceiling and cut **Ceiling Support Rod** to length, then push the cutting ends into Ceiling Rod Inserts and secure by tighten the **Set-Screw** on the **Ceiling Rod Inserts**. Ensure **Ceiling Support Rod** is in vertical to the ceiling, mark position and secure **Ceiling Support Bracket** in place with **Screw** (using the **Cavity Wall Plug** supplied if required), then locate the **Ceiling Rod Insert** into the **Ceiling Support Bracket** and secure by tighten the **Set-Screw** on **Ceiling Support Bracket** as fig #3.
將天花板吊桿U型勾, 勾入浴簾桿接頭中孔, 測量到天花板的距離, 將天花板吊桿多餘的長度, 將天花板吊桿切斷的一端插入天花板吊桿塞頭, 並鎖緊固定側面埋頭螺絲。確認天花板吊桿垂直於天花板後, 在該位置作上記號。然後, 將天花板固定座用螺絲固定於同一位置。(如有必要請使用塑膠固定塞) 最後將天花板吊桿上的天花板吊桿固定塞頭塞入天花板固定座, 並鎖緊天花板固定座側邊的埋頭螺絲, 如圖示 3。注意: 天花板固定座的埋頭螺絲確實被鎖進天花板吊桿固定塞頭的凹槽內。
4. Fix **Hooks** with shower curtain first and clip them onto the finished **Rod** for use.
先安裝掛勾在浴簾上, 再將掛勾另一端勾在安裝完成的浴簾桿上, 即完成安裝程序。

FIXING CONTENTS

組配件內容

③ Rod × 3 直管浴簾桿	② 90° Bend × 2 90度彎管	③ Set Screw × 8 埋頭螺絲	④ Plastic Anchor × 4 塑膠塞	⑤ Cavity Wall Plug × 2 塑膠固定塞	① Screw × 4 螺絲	⑥ Ceiling Support Rod × 2 天花板吊桿
⑦ Hook × 12 掛勾	① Straight Joint × 4 浴簾桿接頭	① Ceiling Rod Insert × 2 天花板吊桿固定塞頭	④ Wall Bracket × 2 牆壁固定座	① Ceiling Support Bracket × 2 天花板固定座	⑥ Hexagon Key × 1 六角板手	